



Návod k obsluze, instalaci a složení skákacího nafukovacího hradu

Atrakce pro děti je určena do hmotnosti 45kg. Počet dětí na hradu je určen velikostí atrakce. Nepřekračujte počet skákajících dětí, hrozí nebezpečí úrazu. Abyste zamezili poničení, pouštějte děti na hrad bez bot, šperků a ostrých ozdob na oblečení jako jsou například druky, cvočky... Během doby pronájmu sami ručíte za své děti a jejich případná zranění. Užívání atrakce je možné pouze pod dohledem rodičů/dospělé osoby.

Dodržujte návod k obsluze a instalaci atrakce.

Než **rozbalíte** hrad najděte si rovný travnatý povrch bez ostrých předmětů, kamenů, klacků...

1. Roztáhněte plachtu – zabrání navlhnutí a poškození
2. Vybalte hrad z tašky a umístěte jej doprostřed plachty.
3. Natáhněte žlutý rukáv fukaru textem (červenou linkou) nahoru
4. Navlékněte rukáv na fukar
5. Zafixujte páskem, text zůstává nahoře
6. Zapněte fukar
7. Nafoukněte hrad – dle velikosti do jedné minuty
8. Nafouknutý hrad umístěte doprostřed plachty, vzduchový tunel mezi atrakcí a fukarem je rovný.
9. Zajistěte všechna kotvící oka přiložený mi kolíky a nezapomeňte ukotvit i fukar plastovými kolíky a pak už si užívejte skákací atrakci (obr. 12)



Než **složíte** hrad je nutné jej nechat uschnout, pokud vám zvlhl od rosy či deště. Jestliže je atrakce zašpiněná, očistěte nečistoty vlažnou vodou bez jakýchkoli saponátů a nechte ji uschnout. Až zcela suchou atrakci je možno sbalit zpět do transportní tašky.

1. Odpojte fukar, hrad se sám vypustí.
2. Složte na polovinu, čtvrtinu tak, aby se vlezl do přepravní tašky.
3. Do tašky nekládejte plachtu, kolíky ani fukar.

Pravidla k používání nafukovacího skákacího hradu

Vstupem na atrakci souhlasíte s pravidly pro uživatele. **VSTUP NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ**

Je nezbytně nutné, aby:

1. Byl trvalý **DOHLED** nad atrakcí – nafukovací hrad nesmí být provozována bez dohledu **dospělé osoby**, která uzavřela Smlouvu o pronájmu a je poučena o provozu (nájemce)
2. Byl při vstupu a výstupu z hradu stále udržován **volný průchod**
3. Pokud je atrakce bez dohledu dospělé osoby, tak je vyfouknutá a je odpojen zdroj z elektrické sítě.
4. Dohled zodpovídá za maximální počet skákajících osob ve stejnou chvíli a za vpuštění osob do maximální výšky nebo hmotnosti a věku, tak jak je uvedeno v parametrech u každého nafukovacího hradu – viz www.nejhrady.cz
5. Osoby vstupovali na hrad **bez bot, ostrých předmětů a ozdob** na oblečení (druky, dráty, řetízků, bižuterie, hodinky, klíče, přívěšky, brýle atd)
6. Na skluzavkách účastníci jezdili jednotlivě
7. V případě snížení množství vzduchu v hradu (vyfukování) jej urychleně opustit

Je zakázáno:

1. V nafukovacím skákacím hradu **jíst, pít, žvýkat žvýkačku, cucat bonbon**, hrozí nebezpečí vdechnutí jídla
2. **Šplhat a věšet se** na boční ochranné sítě, které nejsou určené k lezení a hrozí nebezpečí pádu
3. Předklánět se přes ochranné sítě nebo do nich úmyslně skákat
4. **Skákání po skluzavce**
5. Mít otevřený **oheň či kouřit** v blízkosti nebo uvnitř hradu
6. Pustit **zvířata** do prostoru nafukovacího skákacího hradu
7. **Ohrožování zdraví** ostatních účastníků na atrakci svým chováním
8. Neoprávněně manipulovat s fukarem a jinými částmi hradu

Běžná kontrola nafukovací atrakce:

1. Nájemce je povinen provádět běžnou kontrolu atrakce jak před instalací, tak během jejího používání
2. Kontrola čisté a rovné plochy pro instalaci hradu, použití plachty pod atrakci
3. Řádné ukotvení kotvicích ok pomocí upevňovacích kolíků
4. Vzduchový tunel (rukáv) je vždy zafixován páskem, text směřuje nahoru a je vždy natažený. Rukáv nesmí být nijak zdeformovaný či pokroucený.
5. Zdroj elektrické energie musí být v dostatečné vzdálenosti od hradu a přípojka musí být zajištěna proti úrazu elektrickým proudem

Co dělat při mimořádné události

1. Pokud začne **pršet** je nutné ihned kompresor, který je zapojen do elektrického napájení, odpojit a schovat na suché místo, a to z důvodu nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Hrad je také nutno co nejrychleji vyfouknout, schovat nebo zakrýt, aby nezsmokl.
2. Při **větru** silnějším jak 8m/s není možné atrakci používat z důvodu rizika převrácení. Hrad sfoukněte, fukar odpojte od elektrického zdroje a vše schovejte před nepřízní počasí.
3. V případě **nehody** účastníka na atrakci je nutné zajistit základní ošetření a v případě nutnosti přivolat zdravotnickou záchrannou službu (linka 155), zajistit volný průchod z atrakce

