



**NEJHRADY.CZ**  
Půjčovna skákacích hradů

# Návod k obsluze výrobník cukrové vaty

## DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:

1. Dbejte zvýšené opatrnosti při obsluze zařízení.
2. Stroj postavte na stůl nebo na podstavec.  
Stroj nesmí být vystaven přímým povětrnostním vlivům.  
Toto dodržujte rovněž při skladování a transportu.
3. Úpravy na zařízení jsou **přísně zakázány!**
4. Před čištěním a při jakékoliv manipulaci se zařízením vždy vytáhněte přívodní šňůru elektrického napájení ze zásuvky!
5. Nikdy se nedotýkejte zvlákňovací hlavy, když je výrobník v provozu a také do té doby, než dostatečně vychladne.  
Před samotným čištěním nechte přístroj úplně vychladnout.
6. Noste ochranu očí při práci a čištění.
7. Voda se nesmí dostat do přístroje samotného, mohlo by dojít k poškození elektroniky a případně k úrazu el. proudem.
8. Zařízení smí používat a obsluhovat pouze dospělá svéprávná osoba! Nenechte se zařízením manipulovat děti nebo nesvéprávné osoby.
9. Používejte pouze suroviny určené pro tento typ stroje (cukr).

**Dodržujte důsledně veškeré pokyny uvedené v tomto návodu k obsluze.**



## OVLÁDÁNÍ PŘÍSTROJE:



## Pracovní postup:

1. Na tělo stroje nasadte nerezový talíř a upevněte pomocí 4 spon, poté nasadte kryt.
2. Zapněte vypínač do pozice 1 roztočí se vám hlava stroje dále nastavte regulátor napětí na max. a vyčkejte zhruba 3 min. poté snižte napětí zhruba na 100-110V.
3. Po nahřátí zvlákňovací hlavy naplňte kovovou odměrku cukrem a opatrně naplňte zvlákňovací hlavu. Dbejte maximální opatrnosti při manipulaci. kovová odměrka se nesmí nikdy dotknout hlavy!
4. Po nasypání cukru do nahřáté zvlákňovací hlavy dojde k rozehrátí cukru a z hlavy začínají vylétat chomáčky cukrových vláken, vlákna poté navíjíte na špejli, nejdříve 2-3x obkružete vnitřní stranu z okrajů a poté již točením špejle v prstech, cca 20 cm nad hlavou, namotávejte vatu, dokud nepřestane z hlavy vycházet. Netočte špejli rychle, ale pozvolna.
5. 1 odměrka cukru = 1 porce cukrové vaty. Nesypte do hlavy více cukru! Pro větší porci vaty opakujte postup nasypáním další odměrky a dotočením na již hotovou porci vaty.
6. Po skončení výroby otočte regulátor proti směru hod. ručiček a nechte hlavu otáčet a vychladnout cca 5m. Poté můžete vypnout hlavní vypínač a odpojit výrobek od el. sítě.
7. Pokud chcete následně pokračovat ve výrobě vaty, celý postup opakujte. (V případě, že je hlava ještě stále rozehrátá, samotné prvotní nahřátí nebude trvat tak dlouho.)
8. Dbejte, aby cukr v hlavě nekaramelizoval, způsobuje to poškozování topného tělesa v hlavě a snižuje se jeho životnost. Pokud začne cukr karamelizovat, snižte napětí regulátorem „nahřívání hlavy“.

## Čištění výrobku:

**V žádném případě nepoužívejte agresivní čisticí prostředky na čištění zvlákňovací hlavy a jejího okolí.**

**Zamezte jakémukoliv vniknutí vody do přístroje!**

1. Před úplným ukončením práce, kdy vypnete ohřev hlavy stroje a necháte ji pro ochlazení běžet je dobré nalít do hlavy stroje malé množství vody a nechat běžet do ochladnutí.
2. Odepněte spony na těle stroje, které drží nerezový talíř a opatrně jej zvedněte. Zbytky cukru, které se přichytily v talíři vysypte, a poté talíř i kryt teplou vodou a přípravkem na mytí nádobí umyjte a vysušte.
3. Uvolněte 4 šroubky na horní straně hlavy a opatrně sejměte vrchní kryt. Ten nechte ponořený ve vodě odmočit.
4. Část hlavy pod krytem vyčistěte od případného zapečeného cukru jemnou drátěnkou a přípravkem na mytí nádobí. Dbejte opatrnosti, aby se voda nedostala do stroje.
5. Nasadte zpět vrchní kryt hlavy a lehce přišroubujte, **neutahujte.**
6. **Nikdy nepoužívejte na čištění ostré, tvrdé nebo kovové předměty.**



**www.nejhrady.cz tel: 606606593**

Jana Zrzavého 611/3 725 25 Ostrava